

# zweikanalige Not-Aus-Taste mit automatischer Störfall-Abschaltung

Bei einem Fehler in der Verbindung des Kontaktgebers mit dem Not-Aus-Betätiger z. B. durch eine nachlässige Montage, bei der der Kontaktgeber nicht richtig oder nicht aufgerastet oder dieser gar weggeschlagen wurde, wird dieser mechanische Defekt vom Kontaktgeber automatisch erfaßt.

Werden Kontaktgeber und Betätiger aus welchem Grund auch immer, getrennt, so ist die Not-Aus-Kette unterbrochen. Die Maschine oder Anlage kann erst nach der Fehlerbehebung wieder in Betrieb genommen werden.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:



## Variante 1 - Type RKUVSOSO

2 Öffner + 2 Ausfallsicherungs-kontakte

## Variante 2 - Type RKUVSOOI

2 Öffner + 1 Ausfallsicherungs-kontakt + 1 Schließer

Beide Ausführungen werden nur als komplette Geräte (Betätiger mit Kontaktgeber) geliefert.



Georg Schlegel GmbH & Co.  
Elektrotechnische Fabrik  
D-88525 Dürmentingen

Telefon 07371/502-0  
Fax 07371/502 49  
<http://www.schlegel.biz>  
E-Mail: [info@schlegel.biz](mailto:info@schlegel.biz)

 **SCHLEGEL**<sup>®</sup>  
**ELEKTROKONTAKT**